

TP 2: Routage statique

Objectifs:

- Apprendre à configurer le routage statique dans un réseau à plusieurs sous-réseaux.
- Comprendre l'acheminement des paquets entre différents sous-réseaux via un routeur.
- Vérifier la connectivité entre des sous-réseaux distants.

Scénario du TP:

Une entreprise dispose de trois départements, chacun ayant son propre sous-réseau. Ces sous-réseaux doivent pouvoir communiquer entre eux via un routeur central configuré avec des routes statiques.

Matériel Nécessaire :

- 3 PCs
- 3 Switches
- 1 Routeur
- Câbles Ethernet

Étape 1 : Création de la Topologie

- 1. Ouvrir Packet Tracer et placer les équipements suivants dans la zone de travail :
 - 1 routeur central (RouterO)
 - o 3 switches (Switch0, Switch1, Switch2)
 - o 3 ordinateurs (PCO, PC1, PC2)
- 2. Connecter les équipements :
 - o Connecter chaque PC à son switch respectif avec des câbles copper straight-through.
 - Connecter chaque switch au routeur en utilisant un câble copper straight-through (utiliser les interfaces Fa0/0, Fa0/1, et Fa0/2 du routeur).

Étape 2 : Attribution des Adresses IP et des Sous-Réseaux

1. Attribuer les adresses IP aux PC :

PC0: 192.168.1.2 / 24 avec passerelle 192.168.1.1
PC1: 192.168.2.2 / 24 avec passerelle 192.168.2.1
PC2: 192.168.3.2 / 24 avec passerelle 192.168.3.1

- 2. Configurer les interfaces du routeur :
 - o Accéder au routeur, puis entrer en mode de configuration avec les commandes suivantes :

enable

configure terminal

no shutdown

exit

o Configurer les adresses IP pour chaque interface du routeur :

interface FaO/O ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no shutdown exit interface FaO/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

interface Fa0/2 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 no shutdown exit

3. Vérifier l'état des interfaces :

o Utiliser la commande suivante pour vérifier que toutes les interfaces sont up :

show ip interface brief

Étape 3 : Configuration du Routage Statique

- 1. Configurer des routes statiques sur le routeur :
 - Toujours en mode de configuration, ajouter des routes statiques pour permettre la communication entre les sous-réseaux :

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1

ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.3.1

- Ces routes indiqueront au routeur comment accéder aux différents sous-réseaux connectés.
- 2. Vérification de la table de routage :
 - o Utiliser la commande suivante pour afficher la table de routage et vérifier les routes statiques ajoutées :

show ip route

Étape 4 : Tests de Connectivité

- 1. Tester la connectivité entre les PC :
 - Depuis PCO, faites un ping vers l'adresse IP de PC1 (192.168.2.2) et PC2 (192.168.3.2).
 - Depuis PC1, faites un ping vers PC0 (192.168.1.2) et PC2 (192.168.3.2).
 - o Depuis PC2, faites un ping vers PC0 (192.168.1.2) et PC1 (192.168.2.2).
- 2. Résolution des problèmes :
 - o Si un ping échoue, vérifier :
 - Que les adresses IP et les passerelles par défaut des PC sont correctement configurées.
 - Que les interfaces du routeur sont actives (no shutdown).
 - Que les routes statiques sont correctement configurées dans la table de routage du routeur.

Lien pour le rapport du TP : https://forms.gle/2PhbRa6qYWZMB25M7

Questions:

- 1. Pourquoi avons-nous besoin de configurer un routage statique dans ce TP?
- 2. Quelles sont les commandes pour attribuer une adresse IP à une interface sur un routeur?
- 3. Comment activer une interface sur le routeur après l'avoir configurée ?
- 4. Quelles sont les adresses IP et les passerelles configurées pour chaque PC dans ce TP?
- 5. Comment vérifier que les interfaces du routeur sont bien actives ?
- 6. Quelle commande permet de vérifier la table de routage d'un routeur?
- 7. Pourquoi est-il important de vérifier la table de routage après avoir configuré des routes statiques?
- 8. Quel est le rôle de la passerelle par défaut configurée sur chaque PC?
- 9. Quelles étapes suivriez-vous pour diagnostiquer un ping échoué entre deux PC?
- 10. Quels sont les avantages et les inconvénients du routage statique par rapport au routage dynamique ?

